



- Ⓐ 照明コンセント4回路(木蓋付)
- Ⓑ 照明コンセント4回路
- Ⓒ 照明コンセント2回路(木蓋付)
- Ⓓ 音響マイクコンセント
- Ⓔ 音響マイクコンセント(木蓋付)
- Ⓕ 音響スピーカコンセント(木蓋付)

舞台平面図 1:200
仮設張出舞台使用時

41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

網元

出待

出待

C.L.